


ALKALINE LIVING[®]
by Bettinna Delfs

Super mættet Brint-rig WATER BOTTLE



User's Manual

1. Produktdele og tilbehør



Opladningskabel



Brugsanvisning

2. Tekniske specifikationer

Produktnavn:	Rig brintvandflaske
Model:	AFH2-V1
kapacitet:	280 ML
Nettovægt:	350g
Størrelse:	30x226mm
Elektrode materiale:	Platinum legering
Mellemgulv:	Belagt protonmembran
Hovedmateriale:	Aviation aluminum alloy, BPA-free PC copolymer
Driftseffekt:	1.5W
H2 Generering Cyklus:	5 minutter/10 minutter
Batteri type:	Lithium-ion polymer batteri
Batterikapacitet:	2200mAh
Opladning Voltage:	5V 1-2A

Sikkerhedsforanstaltninger

1. Vær opmærksom på den maksimale vandstandslinje, og overfyld ikke flasken.
2. Læg ikke andre væsker såsom alkohol, juice, mælk, kemisk opløsning osv. i denne flaske. Hvis du gør det, vil det forårsage en skade på brintelektrolysemodellen og i høj grad reducere brintgenereringseffektiviteten.
3. Den maksimalt tilladte vandtemperatur er 140F (60°C)
4. For at forlænge batteriets levetid anbefales det at oplade enheden med universel 5V 1-2A strømadapter, da 4A og højere strømadaptere reducerer batteriets levetid betydeligt. Brug det medfølgende ladekabel for at sikre kompatibilitet og korrekt tilslutning.
5. Gentagen brug af supermætningstilstanden kan tilføje et for stort tryk og gøre det svært at åbne en flaskehætte. Hvis hættens ikke vrider sig let, skal du lade den hvile i et par minutter, før du prøver den igen.
6. Vandflaske baseenhed er vandafvisende. Det vil ikke blive beskadiget eller oxideret ved at blive vådt. Det er dog ikke helt vandtæt. For at opretholde enhedens intakte tilstand og undgå dødelig beskadigelse, må den ikke nedsænkes i vandet eller udsættes for en stor mængde vand på anden måde.
7. I tilfælde af funktionsfejl på enheden må du ikke forsøge at adskille eller reparere den selv. Brintvandflasken har en kompleks struktur og bør kun repareres af en specialist.

Rengøringsinstruktioner

- Bottle rengøring

Drikkevand indeholder normalt forskellige mineraler, som kan opbygge hvide krystallinske partikler over tid. Følg de næste trin for at rengøre flasken korrekt

1. Bland 4 teskefulde citronsyre (15 g) med 280 ml lunken vand (98F-105F).
2. Hæld opløsningen i flasken og lad den hvile i 10-15 minutter.
3. Hæld opløsningen ud, og skyl flasken grundigt.

- Rengøring af baseenhed

Opladningsporten er udstyret med gummistik for at beskytte den mod bliver våd. Det anbefales dog at tørre baseenheden af med en fugtig klud og fastholdelse form vask og ringning af den. I alle tilfælde Hvis opladningsporten bliver våd, skal den tørres helt før brug.

- Rengøring af luftventilen

Luftventilen er placeret i bunden på baseenheden. Over tid kan det blive tilstoppet af fnug eller snavs, hvilket resulterer i dårlig ventilation. Brug en tandstikker eller en papirclips til forsigtigt at fjerne synligt snavs og fjerne forhindringer af ventilationsåbninger. Brug ikke trykluft, da det kan skubbe snavspartikler længere ind.

ALKALINE LIVING®
by Bettinna Delfs



HØJ RENHED
BRINT
VAND

3. H2 fordele

- Den nyeste højtrykselektrolyseteknologi

Den nyeste innovative teknologi gør det muligt at udføre elektrolyseprocessen med 1Mpa i modsætning til 0,6 en 0,8Mpa konventionel proces. Højtryks SPE-elektrolyseteknologien er i stand til at generere overmættet brintrigt vand op til 10000Ppb, effektivitet og pålidelighed

Flaskens krop er lavet med fødevaregodkendt PC, indeholder ikke skadelige kemikalier såsom bisphenol A (BPA), bisphenol S eller andre bisphenolforbindelser samt østrogene og androgene aktivitet. Desuden er nogle væsentlige fordele ved pc'en dens brudmodstand, glaslignende følelse, lugt- og pletbestandighed.

- Perfekt adskillelse af brint fra ilt opnået ved membrankammerteknologi

Membrankammerteknologien adskiller effektivt brintgas fra ilt under elektrolyse ved hjælp af en DuPont N117 protonudvekslingsmembran, der tillader brintioner at passere gennem samtidig med at den blokerer ilt og andre uønskede biprodukter og derved producerer relativt rent hydrogenrigt vand. Denne mekanisme øger koncentrationen af brintgas på en side af membranen, hvilket sikrer, at det producerede vand er renere og mere fordelagtigt til forbrug.

4. Kort introduktion af H₂

Brint er et af de vigtigste elementer for den menneskelige krop. Det er en vigtig bestanddel af vand, som hjælper med at holde kroppens celler hydreret og hjælper med at

eliminering af toksiner. Det spiller også en nøglerolle i at transportere næringsstoffer til cellerne, smøre leddene og styrke immunforsvaret.

Brintisk vand er vand overmættet med ekstra hydrigen i sin molekylære form. Hydrogen Rich Water-molekylet har en ekstremt stærk permeabilitet, som muliggør en hurtig absorption i en menneskekrop. At spise hydrogen-vand har adskillige sundhedsmæssige fordele.

Et par af de store fordele er:

1. **Bremse aldringsprocessen.** Molekylært brint er mere selektivt end nogen andre antioxidanter, neutraliserer kun skadelige reaktive iltarter som frie radikaler, mens de lader gavnlige radikaler være uberørte.
2. **Energiforøgelse og langsom træthed.** Drikker hydrogen rigt vand før Fysisk træning forbedrer udholdenheden og sænker niveauet af træthed. Derudover forbedrer brintvand mental klarhed, øger opmærksomheden og årvågenhed hos personer med søvnmangel, der typisk er afhængige af koffeinbaserede Drikkevarer.
3. **Stabilisering af stofskiftet.** Brintmolekyle kan øge insulinfølsomheden, sænke kolesterol og blodsukker i blodet.
4. **Styrkelse af immunitet.** Brintvandsmolekyle kan let absorberes af menneskelig slimhinde og effektivt forbedre immunsystemet.
5. **Reduktion af inflammatorisk respons.** Drikker 1,5 liter brintrigt vand om dagen kan reducere inflammatorisk respons og reducere smerten forårsaget af inflammatorisk tarmsygdom.

Bivirkninger: Talrige undersøgelser har vist, at brintrigt vand ikke har nogen negative bivirkninger. Det er sikkert at blive indtaget af personer i alle aldre.

5. Pleje- og brugsinstruktioner

Rengøring før brug


Flasken skal gennemgå en rengøringscyclus før første brug ved at følge næste trin:

1. Tilslut flasken til 5V 1-2A-adapteren ved hjælp af det medfølgende kabel, og lad den oplade helt.
2. Fyld ca. 1/3 af flasken med rent vand.
3. Tryk én gang på knappen for at starte en 5 minutters cyklus.
4. Når cyklussen er færdig, skal du tømme flasken og skylle den.

Sådan bruges

1. Fyld flasken med et drikkevand, og sæt flaskelåget på igen.

Overfyld ikke flasken. Sørg altid for, at halsfinishen (gevinddelen) er tom, for at enheden kan fungere korrekt.



MAKS. vandstand

2. Enhver form for drikkevand kan bruges til at generere brintrigt vand. Det anbefales dog at bruge mineralvand, RO-vand eller kildevand for at opnå bedre resultater.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen en gang til for at starte 10 minutters genereringstilstand. Denne tilstand genererer 10000 Ppb overmættet brintvand.
BEMÆRK: Du kan trykke på knappen igen for at skifte mellem 5 min/10 min.
5. For at slukke for enheden skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder.
Bemærk: Brintrigt vand har en høj spredningshastighed, så det anbefales at indtage det umiddelbart efter tilberedningen og ikke lade det stå ude i mere end 30 minutter.